ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



ИНСТРУКЦИЯ

по пользованию АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АУПС) И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

1. АУПС объекта выполнена с использованием прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного (ППКОП) «Гранит -3, -5, -8, -12, -16, -24».
2. ППКОП имеет резервное питание. Время работы в дежурном режиме не менее 24-х часов, в режиме тревоги «ПОЖАР» -не менее 3-х часов.
3. ППКОП регистрирует срабатывание одного из двух пожарных извещателей, установленных в защищаемом помещении или зоне в пожарном шлейфе.
4. ППКОП работает круглосуточно в непрерывном режиме, при этом индикатор «ШС» **горит** непрерывно **зеленым** цветом.
5. При обрыве или замыкании в пожарном шлейфе индикатор «ШС» **мигает** поочерёдно **красным**/**зеленым** цветом («**Неисправность**»), внутренний звуковой оповещатель издаёт непрерывный сигнал звуковой частоты.
6. При срабатывании одного пожарного извещателя индикатор «ШС» мигает **зеленым** цветом («**Внимание**») внутренний звуковой оповещатель издаёт прерывистый звуковой сигнал с периодом 2 сек. Прибор производит перезапрос сработавшего шлейфа и в случае подтверждения сработки пожарного извещателя выдаёт команду «**Пожар**», при этом индикатор «ШС» **горит** **красным** светом («**Пожар**») внутренний звуковой оповещатель издаёт прерывистый звуковой сигнал с периодом 1 сек, внешний звуковой оповещатель издаёт звуковой сигнал.

   Время звучания звуковых оповещателей не менее **3 минут**.
7. Индикатор «Питание» отображает следующие режимы:
   - дежурный режим – светится **зеленым** светом,
   - прибор питается от аккумулятора – светится **красным** светом,
   -разряд аккумулятора - мигает **красным** светом.
8. Индикатор «Блок/Неиспр» **мигает** **красным** светом в следующих случаях:
   - неисправность (обрыв, короткое замыкание цепей внешних оповещателей или пожарных шлейфов);
   - нет питания 220 в;
   - нет аккумулятора.
9. **Постановка на охрану и снятие с охраны** производится нажатием на соответствующую «ШС» кнопку.
10. **В случае ложного срабатывания**, необходимо попытаться **перезапустить** сработавший шлейф, переключив (выключить-включить) соответствующую шлейфу кнопку.
11. **ППКОП имеет электронную блокировку** органов управления режимами работы с помощью кнопки БЛОК, обеспечивающую защиту от несанкционированного доступа к управлению прибором.
12. **Проверка работоспособности прибора осуществляется кнопкой «ТЕСТ/ЗВУК»**. Проверку производить в дежурном режиме (все шлейфы подключены).

    -нажать кнопку «ТЕСТ/ЗВУК»: происходит имитация режима неисправности всех шлейфов с выдачей сигнала «**Неисправность**», включаются внешние звуковые и световые оповещатели.

    -отпустить кнопку «ТЕСТ/ЗВУК»: в течение 10-ти секунд мигают красным/зеленым индикаторы всех шлейфов, внутренний звуковой оповещатель издаёт двухтональный сигнал звуковой частоты. По истечении 10-ти секунд прибор переходит в исходное состояние.

ВАЖНО! **Категорически запрещается курить в защищаемых помещениях, т.к. дымовые пожарные извещатели могут реагировать на дым. На период производства строительных, сварочных работ, уборки помещений необходимо защитить пожарные извещатели от пыли и дыма.**

Во всех случаях неисправности АУПС сообщать в техническую службу обслуживающей организации.

СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ http://www.arsenal-npo.ru

ДЕЙСТВИЯ

в случае возникновения пожара

1. По телефону экстренной службы пожарной охраны

01

с мобильного - 010

сообщить адрес, предприятие, этаж, № помещения, что горит, свою фамилию и телефон.

2. Подать сигнал о пожаре голосом.

3. Выключить электроэнергию на распределительном щите.

4. Приступить к тушению первичными средствами пожаротушения.

5. Сообщить (в нерабочее время) руководителю организации о пожаре.

6. Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей

7. Встретить прибывающие пожарные подразделения.

Проектирование, монтаж и техническое обслуживание ООО «Системы безопасности»
(383)-240-88-87 E-mail: info@arsenalnpo.ru