
АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ППК Карат с БИУ,
ППК Карат-М с БИУ

1. Индикатор сети 220 вольт.
2. Индикатор резервного питания 12 вольт.
3. Индикатор ТРЕВОГИ.
4. Индикатор НЕИСПРАВНОСТИ.
5. Клавиатура.
6. Кнопка снятия раздела.
7. Кнопка взятия раздела
8. Кнопка ОК



ИНСТРУКЦИЯ
по использованию АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (АУПС).

1. АУПС объекта выполнена с использованием автоматических пожарных извещателей, установленных в помещениях, извещателей пожарных ручных, установленных на путях эвакуации и прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП) «Карат с БИУ».
2. Для взятия под охрану необходимо нажать кнопку взятия раздела, набрать номер раздела, нажать ОК.
3. Для снятия с охраны необходимо нажать кнопку снятия раздела, набрать номер раздела, нажать ОК.
4. Сигнализация имеет резервное питание. Время работы в дежурном режиме не менее 24 часов, в режиме тревоги «ПОЖАР» -не менее 3-х часов. При разряде резервного аккумулятора (в случае отсутствия сетевого напряжения) ниже 10,8В прибор отключает энергопотребление от блока питания.
5. Оповещение о пожаре в помещениях включается автоматически при срабатывании автоматических пожарных извещателей или при включении ручного пожарного извещателя.
6. Пожарная сигнализация работает круглосуточно в непрерывном режиме.
7. При обрыве или замыкании в пожарном шлейфе индикатор «НЕИСПР.» горит **красным** цветом («**Неисправность**»), а внутренний звуковой сигнализатор издаёт звуковой сигнал.
8. Для отключения сирены и встроенного динамика БИУ следует нажать на кнопку «2».
9. Чтобы перепоставить все ранее поставленные на охрану ШС (например, при возникновении неисправности) необходимо нажать кнопку ОК два раза.
10. Возникающие события фиксируются в «журнале событий» с указанием времени. Просмотр журнала может осуществляться в любое время. Для просмотра журнала событий необходимо в дежурном режиме нажать кнопку ◀, затем нажатием кнопок ◀ и ▶ передвигаться по списку событий. Выход – нажатием кнопки С.
11. Во всех случаях неисправности АУПС сообщать в техническую службу обслуживающей организации для принятия мер по ее устранению.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ☎ 8-(383)-240-88-87

(с) Лебедев А.Н. НПО Сибирский Арсенал, 2013 г.