



НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»



Декларация о соответствии
ТС № RU Д-РУ.МЕ83.В.00105



GSM СИГНАЛИЗАТОР *EXPRESS GSM™* версия 1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
САПО.425152.030РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА | 5 |
| 1.1 Назначение и особенности..... | 5 |
| 1.2 Комплектность сигнализатора..... | 5 |
| 1.3 Технические характеристики..... | 5 |
| 1.4 Конструкция сигнализатора..... | 6 |
| 1.5 Конструкция брелока..... | 7 |
| 1.6 Основные функции и работа..... | 7 |
| 2 ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ | 11 |
| 2.1 Подготовка к работе..... | 11 |
| 2.2 Настройки сигнализатора..... | 12 |
| 2.3 Перевод в режим «Программирования»..... | 14 |
| 2.4 Сброс на настройки по умолчанию..... | 14 |
| 2.5 Первая настройка..... | 15 |
| 2.6 Изменение параметров..... | 16 |
| 2.7 Добавление и изменение номера оповещения..... | 16 |
| 2.8 Удаление номера оповещения..... | 17 |
| 2.9 Добавление брелока..... | 17 |
| 2.10 Удаление брелока..... | 18 |
| 2.11 Установка сигнализатора и проверка зоны обнаружения..... | 18 |
| 3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 20 |
| 4 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ | 21 |
| 5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ | 21 |
| 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 22 |
| 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 22 |
| 8 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 22 |
| Приложение А Виды SMS на телефоны оповещения | 23 |

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В создание современных высококачественных технических средств охраны вложены усилия самых разных специалистов ООО НПО «Сибирский Арсенал». Чтобы данное изделие служило безотказно и долго, ознакомьтесь, пожалуйста, с этим руководством. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной информацией, приведенной в конце руководства. Нам важно знать Ваше мнение.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов работы, монтажа и эксплуатации GSM сигнализатора **EXPRESS GSM™** версии 1.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и особенности

GSM сигнализатор **EXPRESS GSM™** версия 1 (в дальнейшем – сигнализатор или прибор) предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и оповещения отправкой SMS и/или дозвоном на телефоны стандарта GSM.

Особенности сигнализатора:

- Устанавливается в любом помещении, где есть сигнал сотовой связи;
- Осуществление при тревоге рассылки SMS-сообщений и/или дозвоном на запрограммированные телефонные номера (до 6 номеров);
- Настройки меняются при помощи:
 - сотового телефона (**SMS, звонок**);
 - Online-сервиса «**Конфигуратор Express GSM**» на service.arsenalnpo.ru;
 - Android или iOS приложений «**Конфигуратор Express GSM**».
- Постановка на охрану и снятие с охраны осуществляется при помощи трехкнопочного радиобрелока (в дальнейшем – брелок);
- Предусмотрен автовозврат после тревоги в режим «Охраны»;
- Автономная работа от одной батареи питания до 6 месяцев;
- Имеется режим экономии батареи;
- Наличие контроля уровня заряда батареи питания и информирование при разряде;
- Автоматическое определение команды запроса баланса 4-х основных операторов сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн и Теле2);
- Запрос баланса SIM-карты (автоматически и по запросу – с помощью брелока) и отправка SMS с указанием баланса на основной телефон оповещения;
- Наличие контроля уровня сигнала сотовой связи и отправка его значения в SMS с настройками.

1.2 Комплектность сигнализатора

Таблица 1 – Комплектность сигнализатора

| Обозначение | Наименование | Количество |
|-------------------|---|------------|
| САПО.425152.029 | GSM сигнализатор EXPRESS GSM версия 1 | 1 |
| — | Батарея питания * CR123A Lithium 3В | 1 |
| САПО.741131.002 | Защитная пластина | 1 |
| САПО.425718.017 | Брелок БН-Р2-33 в комплекте с установленной батареей питания* CR2032 | 1** |
| — | Винт-саморез 3х6 | 1 |
| САПО.734328.001 | Кронштейн (основание) | 1 |
| САПО.734328.002 | Держатель (ответная часть кронштейна) | 1 |
| — | Скотч двухсторонний 30х25 мм | 1 |
| САПО.425152.030РП | Руководство пользователя | 1 |

* - комплектуется тестовой батареей питания;

** - при необходимости можно приобрести дополнительные брелоки.

1.3 Технические характеристики

Таблица 2 – Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
|---|-------------------|
| Максимальная дальность обнаружения | 10 м |
| Дальность работы с брелоками (в условиях прямой видимости) | до 50 м |
| Стандарты работы GSM модуля | GSM-900/1800/1900 |
| Максимальное число телефонных номеров для оповещения | 6 |
| Максимальное количество брелоков | 6 |

| Наименование параметра | Значение |
|---|-------------------------------------|
| Среднее время доставки тревожного сообщения на основной телефон оповещения | 20-40 секунд |
| Тип батареи питания | литиевая батарея CR123A Lithium 3 В |
| Время непрерывной работы сигнализатора от одной батареи питания при температуре +25 °С | до 6 месяцев |
| Габаритные размеры (без кронштейна), не более | 90 × 57 × 46 мм |
| Масса (с батареей питания), не более | 85 г |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон рабочих температур | минус 10*...+50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без конденсации влаги, не более | 93 % |

* - возможна работа сигнализатора при отрицательных температурах ниже указанного рабочего диапазона, при этом сокращается время непрерывной работы и количество отправленных SMS.

1.4 Конструкция сигнализатора

Конструктивно сигнализатор выполнен в виде основания и съемной крышки с линзой (см. рис.1). На основании установлена плата сигнализатора (рис.1, 2). Плата крепится к основанию на две защелки, крышка крепится к основанию при помощи винта.

На плате сигнализатора (см. рис.2) установлены: держатель SIM-карты, держатели батареи питания (GB1), светодиод «GSM», встроенный звуковой оповещатель, пирозлемент (инфракрасный сенсор), кнопка «R» для сброса настроек и переключатель «S», используемая при программировании.

Сигнализатор поставляется с установленной батареей питания, изолированной от «+» контакта защитной пластиной.




Рис.1 Конструкция сигнализатора




Рис.2 Плата сигнализатора

Конструкция сигнализатора предусматривает его использование в настенном положении. Для крепления на стену используется кронштейн или двухсторонний скотч, прилагаемые в комплекте поставки (установка - см. п.2.11).

Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы. Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

1.5 Конструкция брелока

Конструктивно брелок состоит из верхней крышки, нижней крышки, базы, кнопочного блока, светового индикатора (см. рис.3) и карабина (на рис. не указан).




Рис.3 Конструкция брелока. Общий вид

В брелоке установлена батарея питания CR2032 Lithium 3 В. Для замены батареи питания необходимо выкрутить винт-саморез, снять верхнюю крышку, снять базу, вынуть из держателя разряженную батарею и, соблюдая полярность, установить новую. Поставить на место базу, верхнюю крышку и зафиксировать её винтом-саморезом.

Помимо брелока БН-Р2-33, включенного в комплект, с прибором может работать брелок БН-Р2-33В. Брелок БН-Р2-33В отличается от брелока БН-Р2-33 наличием, кроме световой индикации (см. табл.3), виброотклика на ответ от сигнализатора.

1.6 Основные функции и работа

1.6.1 Режимы работы и основные функции сигнализатора

Сигнализатор имеет следующие **режимы работы**:



- «Программирования»;
- «Снят с охраны»;
- «Постановки на охрану» (период времени задержки постановки на охрану);
- «Охраны» («Дежурный» режим);
- «Внимание» (период времени задержки оповещения при тревоге);
- «Тревога»;
- «Проверка зоны обнаружения».

Сигнализатор **выполняет** следующие **функции**:

- определение движения в охраняемой зоне до 10 метров;
- отправка SMS и/или дозвон при тревоге по списку номеров телефонов оповещения, записанных в память сигнализатора;
- отправка SMS на основной номер оповещения при постановке на охрану, снятии с охраны (опционально);
- автовозврат в режим «Охраны» (опционально);
- снятие с охраны звонком с телефона оповещения при тревоге;
- запрос баланса SIM-карты сигнализатора (автоматически – тестовые сообщения и по запросу – с помощью брелока) и отправка SMS с балансом на основной телефон оповещения (команды запроса баланса 4-х основных операторов сотовой связи: МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 определяются автоматически);
- контроль уровня заряда батареи питания и информирование о разряде в отправляемых SMS (см. п.1.6.5). **Внимание!** При получении сообщения о разряде батареи, необходимо немедленно заменить её. В противном случае возможна некорректная работа прибора.

1.6.2 Основные функции брелока

Брелок выполняет следующие функции:

- постановка сигнализатора на охрану при помощи кнопки «» («А»);
- снятие сигнализатора с охраны при помощи кнопки «» («Б»);
- осуществление выхода из режима «Программирования» при помощи кнопки «*» (п.2.3);
- запрос текущего баланса SIM-карты сигнализатора при помощи кнопки «*» («F»).

Внимание! Запрос баланса SIM-карты необходимо производить, сняв предварительно сигнализатор с охраны.

1.6.3 Индикация брелока и сигнализатора

В сигнализаторе предусмотрена звуковая индикация. Так же на светодиодном индикаторе «GSM» на плате сигнализатора индицируется состояние сети GSM.

В брелоке предусмотрена световая индикация.

Описание режимов индикации приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Индикация сигнализатора и брелока


| Событие | Световая индикация брелока | Звуковая индикация сигнализатора | Индикация светодиода «GSM» |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Включение питания | — | 1 звуковой сигнал | светится ~ 3 сек |
| Поиск сети GSM | — | — | часто мигает в течение 20-40 сек |
| Успешная регистрация в сети GSM, переход в режим «Программирования» | — | 3 звуковых сигнала | 1 раз в 4 секунды |
| Сброс настроек сигнализатора на настройки по умолчанию | — | тройной звуковой сигнал | — |
| Получение/отправление сигнализатором SMS, звонков | — | 1 или несколько звуковых сигналов | — |
| Ожидание ответа брелоком от сигнализатора при нажатии любой из кнопок брелока | кратковременно светится желтым | — | — |
| Брелок успешно добавлен | мигает поочередно красным и зеленым | 1 звуковой сигнал | — |
| Брелок был добавлен ранее | мигает поочередно красным и зеленым | 2 звуковых сигнала | — |
| Постановка на охрану | кратковременно светится красным | 1 звуковой сигнал, далее - прерывистые звуковые сигналы в течение времени задержки постановки на охрану | — |
| Снятие с охраны | кратковременно светится зеленым | 2 звуковых сигнала | — |
| Тревога | — | прерывистые звуковые сигналы* в течение времени задержки оповещения | — |
| Запрос баланса по кнопке «*» | мигает желтым | — | — |
| Выход из режима «Программирования» по кнопке «*» | мигает поочередно красным и зеленым | — | — |

* - опционально, по умолчанию звука нет – см. табл.4, параметр №25.

1.6.4 Краткое описание функционирования и режимов работы сигнализатора

При включении питания с установленной SIM-картой, после регистрации в сети GSM сигнализатор переходит в режим «Программирования».

Из режима «Программирования» сигнализатор автоматически переходит в режим «Снят с охраны» через 40 секунд после последнего действия (звонки, SMS, добавление брелоков) или при нажатии на брелоке кнопки «★», подробнее – см. п. 2.3.

В режиме «Снят с охраны» при нажатии на брелоке кнопки «» (постановка на охрану, подробнее – см. п.1.6.6), сигнализатор переходит в режим «Постановки на охрану» на время от 15 до 250 секунд (задержка постановки на охрану*, табл.4, параметр №19).


Из режима «Постановки на охрану», по истечении времени задержки постановки, сигнализатор переходит в режим «Охраны».

В режиме «Охраны», *при отсутствии нарушения*, сигнализатор будет находиться до снятия его с охраны (п. 1.6.6).

В режиме «Охраны», *при обнаружении нарушения*, сигнализатор переходит в режим «Внимание» на время от 0 до 250 секунд (задержка оповещения при тревоге**, табл.4, параметр №20).

Из режима «Внимание», по истечении времени задержки оповещения, сигнализатор переходит в режим «Тревога», производит оповещение с помощью SMS и/или дозвона, подробнее – см. п.1.6.5 «Оповещение».


В режиме «Тревога», по окончании сигнализатором оповещения сигнализатор в течение 30-ти секунд ожидает входящий вызов для снятия с охраны (см. п.1.6.5 – снятие с охраны при тревоге вызовом). При поступлении вызова сигнализатор переходит в режим «Снят с охраны». Если в течение 30-ти секунд вызов не поступил, то через период времени до 250 секунд после завершения оповещения сигнализатор автоматически переходит в режим «Охраны» (если не отключен **автовозврат** – см. табл.4 параметр №17).

В режимах «Внимание», «Тревога» возможно снятие с охраны, а в режиме «Постановки на охрану» возможна отмена постановки нажатием кнопки «» на брелоке. При этом сигнализатор переходит в режим «Снят с охраны».


Примечания:

* - в период времени задержки постановки на охрану сигнализатор не контролирует охраняемое пространство, поэтому задержка постановки необходима, например, в следующих случаях:

1) Если постановка сигнализатора на охрану осуществляется Вами внутри охраняемой зоны (например, не выходя из комнаты, где установлен сигнализатор). В этом случае, до окончания времени задержки постановки на охрану, необходимо выйти из комнаты и закрыть дверь;

2) Задержка постановки даёт возможность отменить, при необходимости, постановку на охрану сигнализатора (нажатие кнопки «» брелока в течение этого времени);

3) Так же если Вы, например, что-то забыли в охраняемой комнате, то до окончания времени задержки постановки в помещение можно зайти и выйти.

** - задержка оповещения при тревоге даёт возможность для снятия сигнализатора с охраны до начала оповещения о тревоге (нажатие кнопки «» брелока в течение этого времени), это необходимо, например, в следующих случаях:

1) Вы забыли перед тем, как открыть дверь и войти в охраняемую комнату снять сигнализатор с охраны;

2) при постановке на охрану, Вы, за время задержки постановки, не успели выйти из комнаты и закрыть дверь.

При включённом **режиме экономии батареи** (табл.4, параметр №21) снятие с охраны сигнализатора возможно только в режимах «Внимание» и «Тревога», а SMS сообщения о постановке на охрану и снятии с охраны брелоками (рис.4а и 5а) не отправляются (не зависимо от установленного значения параметра №16, см. табл.4).

1.6.5 Оповещение

Сигнализатор **отправляет на номер** первого, **основного телефона** оповещения:

- SMS с настройками (рис.8);
- тестовые SMS (автоматически, опционально – см. табл.4, параметр №14);
- SMS содержащие баланс (ручной запрос по кнопке брелока «*»);
- SMS о постановке на охрану / снятии с охраны (опционально – см. табл.4, параметр №16);
- SMS о постановке на охрану автовозвратом (если автовозврат не отключен).

Тестовые SMS сообщения предназначены для подтверждения работоспособности сигнализатора. Тестовые SMS содержат баланс и отправляются с установленным интервалом (табл.4, параметр №14). Точкой отсчета является SMS с настройками или последнее нажатие кнопки «*» брелока.

На все номера оповещения (1...6) сигнализатор отправляет SMS о тревоге (рис.6) и/или производит дозвон (в зависимости от настроек – см. табл.4, параметр №18).

Если сигнализатор определил **разряд батареи**, то в конце любого из вышеперечисленных SMS, за исключением SMS «Тревога», будет написано «**Замените батарею CR123A**» (отправка сообщения о разряде в SMS о постановке/снятии – опционально, см. табл.4, параметр №23).

Внимание! При получении сообщения о разряде батареи, необходимо немедленно заменить её. В противном случае возможна некорректная работа сигнализатора.

Перечень всех сообщений приведён в приложении А.

Оповещение при тревоге

При формировании сигнала тревоги, сигнализатор (в зависимости от заданного параметра оповещения – см. табл.4, параметр №18) производит оповещение SMS и/или дозвон.

Внимание! Если установлена задержка оповещения (см. табл.4, параметр №20), то сигнализатор будет ожидать заданное время, и только потом начнет оповещение.

Если выбран **вариант оповещения SMS + дозвон**, то оповещение происходит следующим образом:

- отправка SMS на основной номер оповещения.
- дозвон на все номера.

При дозвоне на телефонные номера сигнализатор переходит к следующему номеру в случаях:

- если вызов отклонён абонентом.
- если абонент находится в сети, но не отвечает - через 30 секунд.
- если абонент находится в сети, но линия занята - через 5 секунд.
- если абонент не в сети - через 10 секунд.

Дозвон будет прекращён после «снятия трубки» одним из вызываемых абонентов (приём звонка).

- после дозвона сигнализатор разошлет SMS о тревоге (рис.6) на остальные номера (2...6).

Завершив оповещение, сигнализатор ожидает входящий **вызов снятия с охраны** с любого из номеров оповещения, в течение 30 секунд. При входящем вызове, сигнализатор сбросит вызов и отправит SMS с текстом «Снят с охраны вызовом +7XXXXXXXXXX» - рис.5б (опционально, см. табл.4, параметр №16) на основной номер оповещения, затем перейдет в режим «Снят с охраны». Также снять с охраны при тревоге можно с помощью брелока (сигнализатор отправит SMS: «Снят с охраны брелоком N» - рис.5а). Если при тревоге сигнализатор не был снят с охраны и установлена функция **автовозврат** (см. табл.4, параметр №17), то через заданное время сигнализатор автоматически перейдёт в режим «Охраны» и отправит SMS: «Поставлен на охрану» - рис.4б.



Поставлен на охрану брелоком N

Рис.4а SMS «Поставлен на охрану брелоком ...»




Рис.46 SMS «Поставлен на охрану» (при автовозврате)




Рис.5а SMS «Снят с охраны брелоком ...»



Рис.5б SMS «Снят с охраны вызовом с ...»





Рис.6 SMS «Тревога»

где, N – номер брелока (1...6) – см. табл.4.

1.6.6 Постановка на охрану и снятие с охраны

Постановка на охрану и снятие с охраны помещения, в котором установлен сигнализатор, производится с помощью брелоков (любого из 6-ти шт.), добавленных в сигнализатор.



Для **постановки на охрану**, кратковременно (1-2 сек), нажмите на кнопку «» на брелоке. Во время ожидания ответа от сигнализатора световой индикатор брелока светится желтым светом. Далее индикатор брелока мигнет красным светом. Начнет действовать задержка постановки на охрану (40 секунд - по умолчанию, см. табл.4, параметр №19). По истечении времени задержки сигнализатор перейдет в режим «Охраны».

Для **снятия с охраны*** нажмите на кнопку «» на брелоке. Во время ожидания ответа от сигнализатора световой индикатор брелока светится желтым светом. Когда сигнализатор перейдет в режим «Снят с охраны», индикатор брелока мигнет зеленым светом.

Если в настройках сигнализатора установлено «отправлять SMS при постановке/снятии» (табл.4, параметр №16 и табл.5), то на основной номер оповещения будет отправлено SMS с текстом «Поставлен на охрану брелоком N» или «Снят с охраны брелоком N» (см. рис.4а, 5а).

* - если выбран режим экономии батареи, то снятие с охраны возможно только при тревоге.

Сообщение о постановке на охрану отправляется сразу после постановки (индикация светового индикатора брелока красным светом) - не зависимо от установленного времени задержки постановки на охрану.

При многократном нажатии на кнопки брелока («» или «»), до отправки SMS о постановке на охрану или снятии с охраны, SMS будет содержать последнее событие.

2 ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ

2.1 Подготовка к работе

После вскрытия упаковки проведите внешний осмотр сигнализатора, убедитесь в отсутствии механических повреждений и проверьте комплектность.

После хранения или перевозки прибора в холодных условиях необходимо перед включением выдержать прибор без упаковки при «комнатной» температуре не менее 4 часа.

Внимание! При работе с сигнализатором не касайтесь пальцами линзы пироэлемента (см. рис.2). Это снижает дальность обнаружения.

Для работы в сигнализаторе используется стандартная GSM SIM-карта (далее – SIM-карта).

SIM-карту можно использовать ранее эксплуатируемую (как в телефонах, так и в приборах GSM-сигнализации) или новую (рекомендуется!). По возможности **рекомендуется** использовать новую SIM-карту стандарта **M2M** (machine to machine).

Подготовка SIM-карты

Внимание! Перед началом работы **необходимо** при помощи телефона GSM (см. руководство пользователя на телефон) **обязательно**:

- ✓ Отключить запрос PIN-кода SIM-карты;
- ✓ Убедиться, что SIM-карта имеет положительный баланс.

Во избежание некорректной работы SIM-карты в сигнализаторе, **необходимо**:

- ✓ Удалить из памяти SIM-карты все контакты и SMS сообщения;
- ✓ Отключить услугу «**Быстрый запуск**» и все подключенные оператором сотовой связи, либо Вами платные и дополнительные бесплатные услуги и сервисы.

Внимание! Для подготовительных работ с SIM-картой (особенно если Вы при помощи телефона отключаете услуги) рекомендуется использовать обычный сотовый телефон (не смартфон).

2.2 Настройки сигнализатора

Прибор имеет следующие настройки и поставляется предприятием-изготовителем в следующей конфигурации (настройки по умолчанию) – см. таблицу 4.

Все настройки хранятся в памяти сигнализатора.

Таблица 4 – Настройки сигнализатора

| Номер параметра | Параметр, описание | Возможные значения, примеры | Значение по умолчанию |
|-----------------|--|---|--------------------------|
| 1 | Номер 1-го, основного телефона оповещения | Используется федеральный номер в формате +7XXXXXXXXXX Например: +79130000001 | добавленных номеров нет |
| 2 | Номера телефонов оповещения со 2-го по 6-й | Используется федеральный номер в формате +7XXXXXXXXXX Например: +79130000002 | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | USSD запрос баланса. Автоматическое определение команды запроса баланса | Можно указать команду запроса баланса вручную Например: *100# | - |
| 8 | Брелок | От 1 до 6 добавленных брелоков После добавления брелоков в прибор, в SMS с настройками брелоки обозначаются следующим образом: 8)brelok1,9)brelok2,10)brelok3, 11)brelok4,12)brelok5,13)brelok6 | добавленных брелоков нет |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | Период тестовых SMS (частота запроса баланса) - автоматический периодический запрос баланса | Интервал можно задавать в сутках, часах, минутах. Максимальный интервал запроса – 30 суток, минимальный – 15 минут. Например: 2 – 2 суток, 12* – 12 часов, 40# – 40 минут, 0 – баланс не запрашивать, тестовые сообщения не передавать | 7 |
| 16 | Отправка SMS на основной номер оповещения после постановки на охрану брелоком и снятия с охраны брелоком или вызовом | 0 – не отправлять 1 – отправлять 2 – параметр задается переключкой «S» (см. таблицу 5) | 2 |

| Номер параметра | Параметр, описание | Возможные значения, примеры | Значение по умолчанию |
|-----------------|---|--|-----------------------|
| 17 | Период автоматического возврата в режим «Охраны» после тревоги – автовозврат. После оповещения о тревоге сигнализатор выдерживает паузу 30...250 секунд и вновь переходит в режим «Охраны». На основной телефон оповещения отправляется SMS «Поставлен на охрану» | 0 – автовозврат отключен (одиночная тревога) сигнализатор будет находиться в тревоге до снятия его с охраны 30...250 секунд | 60 |
| 18 | Вариант оповещения при тревоге | 0 – только SMS на все номера 1 – SMS + дозвон (отправка SMS на основной номер оповещения, потом дозвон на все номера, после чего отправка SMS на остальные номера) 2 – включение режима «Проверка зоны обнаружения», подробно – см. п.2.11.2 3 – только дозвон на все номера | 1 |
| 19 | Задержка постановки на охрану. В период времени задержки постановки на охрану сигнализатор не контролирует охраняемое пространство | 15...250 секунд | 40 |
| 20 | Задержка оповещения при тревоге. Задержка оповещения даёт возможность для снятия сигнализатора с охраны до начала оповещения | 0...250 секунд | 0 |
| 21 | Режим экономии батареи. При включении режима экономии батареи снятие с охраны сигнализатора возможно только при тревоге. Режим эффективен, если сигнализатор стоит долгое время на охране без снятия | 0 – режим экономии батареи 1 – нормальный режим (снятие брелоком возможно в любом режиме) 2 – параметр задается переключкой «S» (см. таблицу 5) | 2 |
| 23 | Контроль уровня заряда батареи питания и информирование о разряде с отправляемыми SMS | 0 – контроль не осуществляется 1 – контроль осуществляется при отправке SMS с настройками и SMS с балансом 2 – контроль осуществляется при отправке SMS с настройками, SMS с балансом и SMS о постановке и снятии | 1 |
| 24 | Служебный параметр | Устанавливается производителем | 3 |
| 25 | Звук сигнализатора при тревоге. Включение/отключение звука сигнализатора при тревоге, в течение времени задержки оповещения | 0 – выключен 1 – включен | 0 |

2.3 Перевод в режим «Программирования»

Для перевода сигнализатора в режим «Программирования» выполните следующую последовательность действий.

1. Отключите питание сигнализатора, если оно было включено (установите защитную пластину в «+» контакт батареи питания или извлеките батарею), подождите две минуты.

2. Убедитесь, что SIM-карта установлена в соответствии с рис.7, либо установите SIM-карту (если не установлена) – см. рис.7.

Внимание! Перед установкой или извлечением SIM-карты необходимо всегда отключать питание сигнализатора!

3. Включите питание сигнализатора – извлеките защитную пластину из контакта батареи питания (см. рис.7) или установите батарею, соблюдая полярность (если она была извлечена).

4. Дождитесь одиночного звукового сигнала. Светодиод «GSM» будет светиться в течение 3-х секунд и начнёт часто мигать.




Рис.7 Установка SIM-карты и извлечение защитной пластины

5. Дождитесь регистрации SIM-карты в сети. В процессе регистрации светодиод «GSM» будет мигать. По окончании регистрации прозвучит 3 звуковых сигнала и светодиод «GSM» будет мигать 1 раз в 4 секунды. Это означает, что сигнализатор перешел в режим «Программирования». Если светодиод «GSM» продолжает часто мигать, то это может означать, что: SIM-карта установлена не правильно, не установлена, заблокирована PIN-кодом или недоступна сеть GSM (см. табл.6).

В течение 40 секунд сигнализатор ожидает SMS с настройками, запросы от брелоков и входящие звонки. Каждое действие продлевает ожидание ещё на 40 секунд.

Через 40 секунд после последнего действия сигнализатор отправит на основной номер оповещения SMS с настройками и перейдёт в режим «Снят с охраны».

Быстрый выход из режима «Программирования» можно осуществить, нажав на 1-2 секунды кнопку «★» на добавленном брелоке.

2.4 Сброс на настройки по умолчанию

Если Вы хотите вернуться к настройкам по умолчанию (табл.4), то необходимо провести процедуру сброса.

Для сброса настроек сигнализатора на настройки по умолчанию выполните следующую

последовательность действий.

1. Отключите питание сигнализатора (установите защитную пластину в «+» контакт батареи питания или извлеките батарею питания), подождите две минуты.
 2. Убедитесь, что SIM-карта установлена в соответствии с рис.7.
 3. Включите питание сигнализатора (извлеките защитную пластину из контакта батареи питания или установите батарею питания соблюдая полярность).
 4. Не позднее, чем через 2 секунды после первого звукового сигнала, нажмите кнопку «R», расположенную на плате сигнализатора (см. рис.2 или 7), и удерживайте её до одиночного звукового сигнала, потом кнопку можно отпустить.
 5. Дождитесь тройного звукового сигнала.
 6. Сброс завершен, сигнализатор перешел на настройки по умолчанию, добавленные ранее номера телефонов оповещения и брелоки удалены (см. табл.4).
- После сброса настроек сигнализатор перейдёт в режим «Программирования».

2.5 Первая настройка



При первом включении сигнализатора все его параметры имеют значения по умолчанию в соответствии с табл.4. В дальнейшем вы можете отредактировать эти параметры.

Выполните следующую последовательность действий.

1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).
2. Добавьте номер (номера) для оповещения (см. п.2.7).
3. Добавьте брелок (брелоки) (см. п.2.9).
4. При необходимости измените настройки (см. п.2.6) и установите переключатель «S» в нужное положение, в соответствии с табл.5.

Положение переключателя «S» определяет отправлять или не отправлять SMS о постановке/снятии и включение/отключение режима экономии батареи (только если параметры №16 и №21 имеют значения «2» – см. табл.4). Изменить положение переключателя можно в любом режиме.

Таблица 5 – Назначение переключателя «S»

| Положение переключателя «S» на плате сигнализатора | | Параметр №16 | Параметр №21 |
|---|------------|---|--|
|  | Замкнута | При постановке на охрану и снятии с охраны SMS отправляются | Обычный режим Снятие с охраны брелоком возможно в любом режиме |
|  | Разомкнута | При постановке на охрану и снятии с охраны SMS не отправляются | Режим экономии батареи Снятие с охраны возможно только при тревоге |

5. Через 40 секунд после последнего действия сигнализатор отправит на основной номер оповещения SMS с настройками (пример – см. рис.8) и перейдёт в режим «Снят с охраны».

Для быстрого выхода из режима «Программирования» нажмите кнопку «*» на брелоке.

| | | |
|--|--|---|
| <p>1) Основной номер оповещения</p> <p>2) Второй номер оповещения</p> <p>7) Команда запроса баланса</p> <p>8) Добавлен брелок 1</p> <p>9) Добавлен брелок 2</p> <p>17) Период автовозврата в режим охраны</p> <p>18) Вариант оповещения о тревоге</p> <p>19) Задержка постановки на охрану</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+7XXXXXXXXXX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 1)+7YYYYYYYYYY,2)+7ZZZZZZZZZZ, 7)*100#,8)brelok1,9)brelok2,14)7,16)2, 17)60,18)1,19)40,20)0,21)2,23)1,24)3, 25)0,Snn </div> | <p>Номер сигнализатора</p> <p>14) Период тестовых сообщений</p> <p>16) Отправка SMS при постановке на охрану, снятии с охраны</p> <p>20) Задержка оповещения</p> <p>23) Контроль уровня заряда батареи питания</p> <p>25) Звук сигнализатора при тревоге – включен/отключен</p> |
| <p>21) Режим экономии батареи</p> <p>24) Служебный параметр</p> | <p>Уровень сигнала сотовой связи**</p> | |

Рис.8 Пример SMS с настройками*

* - все настройки по умолчанию. Добавлены два телефона оповещения и два брелока.

** - S – уровень сигнала сотовой связи.


nn – значение уровня сигнала сотовой связи в процентах от 0 до 99 (например: S50, S75 и т.д.).

Значение уровня сигнала сотовой связи (Snn) отправляется в SMS с настройками.

Внимание! Если Вы записали в сигнализатор несколько номеров оповещения и несколько брелоков (т.е. количество символов превышает максимально возможное для одного SMS), то сообщение с настройками будет разделено на два или более SMS.

Если Вы не успели выполнить все действия, отключите питание сигнализатора (вставьте защитную пластину или извлеките батарею питания), подождите 2 минуты, включите питание, дождитесь трёх звуковых сигналов и продолжите настройку..

Проверка после настройки

1. Нажмите на добавленном в сигнализатор брелоке кнопку «», световой индикатор брелока мигнет жёлтым, потом красным светом, сигнализатор издаст одиночный звуковой сигнал.
2. 40 секунд (задержка постановки на охрану) сигнализатор будет издавать звуковые сигналы. За это время необходимо выйти из охраняемой зоны (выйти из комнаты, в которой находится сигнализатор).
3. Дождитесь SMS сообщения с текстом «Поставлен на охрану брелоком N».
4. Подождите 2-3 минуты. Войдите в охраняемую зону (подойдите к сигнализатору).
5. Дождитесь SMS с текстом «Тревога» и звонка от сигнализатора – примите вызов (если в сигнализатор записаны дополнительные номера оповещения, то при проверке сигнализатора вызова можно отклонять и принять вызов на последний дополнительный номер, потом дождаться SMS на доп. номера).
6. Позвоните на номер сигнализатора.
7. Дождитесь SMS сообщения с текстом «Снят с охраны вызовом с +7YYYYYYYYYY» - сигнализатор перешел в режим «Снят с охраны».

2.6 Изменение параметров

Настройки, установленные в сигнализаторе, можно изменить. Изменить значение параметров можно двумя способами.

Первый способ (с помощью SMS)

1. Создайте SMS сообщение со значениями в соответствии с табл.4.

Внимание! Текст сообщения вводится без кавычек и пробелов!

Например, для того чтобы изменить способ оповещения, необходимо на номер сигнализатора отправить SMS сообщение с текстом: «18)0», где:

18) – номер параметра; 0 – значение параметра.

Для того чтобы изменить несколько параметров, необходимо перечислить параметры через запятую. Например: «17)30,18)0,19)15» и т.д.

2. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).
3. Отправьте созданное SMS сообщение на номер сигнализатора.
4. Сигнализатор издаст по одному звуковому сигналу на каждый изменённый параметр.
5. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

Второй способ (с помощью конфигураторов).

Настройки сигнализатора можно изменить при помощи:

- 1) **Online-сервиса «Конфигуратор Express GSM»** на service.arsenalnpo.ru,
 - 2) **ПО «Конфигуратор Express GSM»** для операционных систем Android или iOS которое можно скачать на play.google.com (сделав запрос «Express gsm» для поиска).
- Необходимые комментарии для настройки отображаются в online-приложениях. Сформированная конфигурация будет отправлена на сигнализатор.

2.7 Добавление и изменение номера оповещения

Добавить или изменить номера для оповещения можно любым из двух способов, описанных в п.2.6.

Добавить номер оповещения можно так же способом звонка с добавляемого телефона (третий способ).

Первый способ (с помощью SMS)

1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).
2. Отправьте на номер сигнализатора заранее подготовленное SMS с текстом (текст вводится без кавычек и пробелов) «1)+7XXXXXXXXXX,2)+7YYYYYYYYY,.....,6)+7ZZZZZZZZZ», где: 1)...6) - номера параметров (см. табл.4); +7XXXXXXXXXX, ... +7ZZZZZZZZZ - номера телефонов оповещения. Номера будут записаны в память прибора. Если под указанным номером параметра ранее был записан номер, то он будет заменён на новый.

Например:

«2)+7XXXXXXXXXX» - для добавления/изменения одного дополнительного номера оповещения;

«2)+7XXXXXXXXXX,3)+7YYYYYYYYY»- для добавления/изменения двух дополнительных номеров оповещения.

«2)+7XXXXXXXXXX,3)+7YYYYYYYYY,4)+7ZZZZZZZZZ,5)+7XXXXXXXXYYYYY,6)+7YYYYYXX XXX» - для добавления/изменения всех дополнительных номеров оповещения.

3. Сигнализатор издаст по одному звуковому сигналу на каждый добавленный номер.

4. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

Второй способ (с помощью конфигураторов) – см. п.2.6.

Третий способ (с помощью звонка).

Внимание! Рекомендуется применять данный способ при первой настройке.

Внимание! Если в память прибора записаны все шесть номеров телефонов оповещения, то данный способ не применим.

1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).
2. Позвоните с добавляемого номера на номер сигнализатора.
3. Дождитесь, когда сигнализатор сбросит вызов.
4. Дождитесь звукового сигнала на сигнализаторе. Номер будет записан в память прибора.
5. Если необходимо добавить несколько номеров повторите п.п. 2 – 4 (всего не более 6 номеров).
6. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

2.8 Удаление номера оповещения

Удалить номера для оповещения можно любым из двух способов, описанных в п.2.6:

Первый способ (с помощью SMS)

1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).
2. Отправьте SMS на номер сигнализатора с текстом (текст вводится без кавычек и пробелов): «2)000» - для удаления второго номера оповещения, «3)000» - для удаления третьего номера оповещения, и.т.д. Чтобы удалить несколько номеров укажите параметры через запятую.

Например: «2)000,3)000,4)000,5)000,6)000» - при этом удалятся все дополнительные номера оповещения.

3. Сигнализатор издаст по одному звуковому сигналу на каждый удалённый номер.


4. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

Второй способ (с помощью конфигураторов) – см. п.2.6.

2.9 Добавление брелока

Для того чтобы добавить брелок в память сигнализатора (прописать) выполните следующую последовательность действий:

1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).

2. В режиме «Программирования» нажмите на кнопку брелока «». Брелок будет записан в память прибора.

В процессе записи индикатор на брелоке будет мигать поочередно красным и зеленым. По окончании записи сигнализатор издаст 1 звуковой сигнал и индикатор на брелоке погаснет. Если брелок был добавлен ранее, прозвучит 2 звуковых сигнала.

3. Для того чтобы добавить несколько брелоков повторите эти действия для каждого брелока.

4. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

Всего можно прописать до 6 брелоков. **Внимание!** Если в память прибора записаны все шесть брелоков, то чтобы добавить новый брелок необходимо предварительно удалить любой из ранее добавленных брелоков.

2.10 Удаление брелока

Удалять брелоки из памяти сигнализатора можно любым из двух способов, описанных в п.2.6.

Первый способ (с помощью SMS).

1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).

2. Отправьте на номер сигнализатора SMS с текстом (текст вводится без кавычек и пробелов) «8)000000000» - удалить брелок 1, «9)000000000» - удалить брелок 2, и.т.д. Чтобы удалить несколько брелоков, введите параметры через запятую.

Например: «8)000000000,9)000000000,10)000000000,11)000000000,12)000000000,13)000000000» - при этом удалятся все прописанные брелоки.

3. Сигнализатор издаст 1 звуковой сигнал на каждый удалённый брелок.

4. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

Второй способ (с помощью конфигураторов) – см. п.2.6.

2.11 Установка сигнализатора и проверка зоны обнаружения

2.11.1 Установка

Установите сигнализатор на охраняемом объекте в месте, где он будет защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Сигнализатор должен быть установлен таким образом, чтобы вероятные пути проникновения нарушителя пересекали центральную ось зоны обнаружения. Рекомендуемая высота установки от 2,0 до 2,5 м.

При установке на высоту 2 м, дальность обнаружения будет около 10 м, угол обзора 87° (см. рис.9).




Рис.9 Диаграмма зоны обнаружения

Не следует устанавливать сигнализатор вблизи объектов, являющихся мощными источниками тепла или имеющих свойство быстро менять свою температуру (камины, печи, кондиционеры, радиаторы отопления и т.п.), в местах с сильными потоками воздуха или возможностью попадания прямых солнечных лучей (см. рис.10).

Стена, на которой устанавливается сигнализатор, не должна подвергаться сильным вибрациям. Сигнализатор следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

Присутствие в зоне обнаружения предметов (ширм, мебели, растений и т.п.) создает за ними "мертвые зоны", проход человека через которые может не обнаруживаться.




Рис.10 Примеры неправильной установки

Для установки сигнализатора выполните следующую последовательность действий:

1. Снимите крышку сигнализатора. Для этого выкрутите винт из нижней части крышки и отождмите защелку.
2. Извлеките плату из корпуса (плата крепится на основании на две защёлки).
3. Проведите разметку отверстий для монтажа с учетом положения отверстий в основании кронштейна. Закрепите основание кронштейна на выбранном месте стены (рис.11б).
4. Установите на основание сигнализатора ответную часть кронштейна, предварительно удалив заглушки (рис.11а).
5. Установите плату в корпус.
6. Установите верхнюю крышку и закрепите её винтом.
7. Соедините части кронштейна и поверните сигнализатор в нужное положение (см.рис.11в).




Рис.11 Установка кронштейна и сигнализатора

- а) Вид на заднюю стенку сигнализатора, монтаж ответной части кронштейна**
- б) Монтаж основания кронштейна**
- в) Установка сигнализатора в основание кронштейна**

Так же есть возможность крепления сигнализатора с помощью двухстороннего скотча 30x25 мм, поставляемого в комплекте.

2.11.2 Проверка зоны обнаружения

Для проверки зоны обнаружения:

1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).

2. Отправьте на номер сигнализатора SMS с текстом «18)2» (текст вводится без кавычек и пробелов). Сигнализатор издаст 1 звуковой сигнал – сообщение принято.

3. Дождитесь SMS с настройками.

4. Поставьте сигнализатор на охрану – прибор перейдёт в режим «Проверка зоны обнаружения».



5. Установите сигнализатор в планируемом месте, и, передвигаясь по помещению, проверьте зону чувствительности сигнализатора. Когда Вы будете попадать в зону обнаружения, сигнализатор будет издавать звуковые сигналы.

В этом режиме сигнализатор не переходит в режим «Тревога» – тревожные SMS и звонки не отправляются.

Внимание! После проверки зоны обнаружения не забудьте установить значение параметра №18 «0», «1» или «3».

3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 6 – Возможные неисправности и методы их устранения

| Наименование неисправности | Возможная причина | Способ устранения |
|--|--|--|
| Отсутствие звукового сигнала и свечения светодиода «GSM» в сигнализаторе после включения питания (извлечения защитной пластины или установки батареи питания) | 1. Батарея питания установлена не правильно; 2. Батарея питания разряжена; | 1. Извлеките батарею и установите без перекосов и соблюдая полярность; 2. Установите новую батарею. Тип батареи питания: CR123A Lithium 3В - см.табл. 1 и 2 |
| При постановке на охрану или снятии с охраны (нажатие кнопок «  » или «  » на брелоке) нет ответа от сигнализатора (световой индикатор брелока светится желтым – нет кратковременного свечения красным или зелёным – см. табл.3) | Нет связи брелока с сигнализатором. Расстояние до сигнализатора более 50 метров | Сократите расстояние до сигнализатора (не попадая в зону обнаружения) |
| После включения питания сигнализатора светодиод «GSM» часто мигает и не переходит в режим мигания – 1 раз в 4 секунды. (нет регистрации SIM-карты в сети) | 1. SIM-карта не установлена; 2. SIM-карта установлена не правильно; 3. SIM-карта заблокирована PIN-кодом; 4. Недоступна сеть GSM; | 1. Проверьте наличие SIM-карты; 2. Отключите питание, извлеките SIM-карту и установите, как показано на рис.7 настоящего ПЭ; 3. Отключите запрос PIN-кода SIM-карты при помощи телефона GSM (см. руководство по эксплуатации на телефон); 4. Действуйте в зависимости от причины отсутствия сети: а) переместите сигнализатор внутри охраняемого помещения в место с надёжным доступом к сети GSM (соблюдая правила установки, указанные в п.2.11 настоящего ПЭ); б) смените оператора сотовой связи для сигнализатора (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 или др.); |

| Наименование неисправности | Возможная причина | Способ устранения |
|---|-----------------------------------|---|
| При нажатии кнопки брелока нет световой индикации брелока и звуковых сигналов сигнализатора (согласно табл.3) | Разряжена батарея питания брелока | Установите новую батарею питания – см. п.1.5. Тип батареи питания: CR2032 3 В Lithium |

4 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель данного устройства несет ответственность за его работу только в рамках гарантийных обязательств.

Производитель не несет ответственность за неисправности, вызванные качеством подключения, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождения радиосигнала и т.п.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц в следующих случаях:

- устройство эксплуатировалось и обслуживалось не в соответствии с руководством по эксплуатации;
- устройство изменено или модифицировано;
- устройство повреждено в силу форс-мажорных обстоятельств, а также из-за использования не по назначению, злоупотребления, небрежности, несчастного случая, неправильного обращения или других причин, не связанных с дефектами в устройстве;
- устройство ремонтировалось или модифицировалось лицами, не являющимися квалифицированным персоналом официального сервисного центра, что усилило повреждение или дефект.

Для получения гарантийного сервисного обслуживания в течение гарантийного периода обратитесь в наш сервисный центр за информацией, затем отправьте устройство в сервисный центр с описанием проблемы.

Производителем постоянно ведётся работа по усовершенствованию устройства, поэтому возможны незначительные отличия внешнего вида устройства от приведённого в данном Руководстве. Также возможны незначительные отличия в расположении и маркировке органов управления и индикации.

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.



Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.



Батареи питания необходимо сдавать в пункты приема отработанных аккумуляторных батарей.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

GSM сигнализатор **EXPRESS GSM™** версия 1 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

Штамп ОТК

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора. На приборы, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются (см. п.4 «Ограниченная гарантия»).

На батареи питания гарантия не распространяется.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи:

Название торговой организации:

МП

8 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техническая поддержка

тел.: 8-800-250-53-33

(многоканальный)

**Сервисный центр
Россия, 633010,
Новосибирская обл.,
г.Бердск, а/я 12**

тел.: (383) 363-98-67

**skype: arsenal_servis
e-mail:
support@arsenalnpo.ru**

ООО НПО «Сибирский Арсенал»
Россия, 630073,
г.Новосибирск, мкр.Горский, 8а

тел.: (383) 240-85-40

e-mail: info@arsenalnpo.ru
www.arsenal-npo.ru
www.express-gsm.ru

Приложение А Виды SMS на телефоны оповещения

SMS сообщения состоят из 3-х частей:

1-я часть – основная (событие, ответ на запрос и др.).

2-я часть – сообщение о разряде батареи. Отправляется только при определении разряда батареи. Может отправляться в любом SMS (опционально), за исключением SMS «Тревога».

3-я часть – уровень сигнала сотовой связи, отправляется в SMS с настройками

Таблица А1 – Виды SMS на телефоны оповещения

| № п/п | Первая часть | Вторая часть* | Третья часть | Примечание |
|-------|--|-----------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | SMS с настройками: 1)....25)... | Замените батарею CR123A | Snn% | на основной номер |
| 2 | SMS с балансом (тестовая SMS) | Замените батарею CR123A | - | на основной номер |
| 3 | Поставлен на охрану брелоком N** | Замените батарею CR123A *** | - | на основной номер |
| 4 | Поставлен на охрану | Замените батарею CR123A *** | - | на основной номер |
| 5 | Снят с охраны брелоком N** | Замените батарею CR123A *** | - | на основной номер |
| 6 | Снят с охраны вызовом с +7XXXXXXXXXX** | Замените батарею CR123A *** | - | на основной номер |
| 7 | Тревога | - | - | на все номера + дозвон |

* - отправляется только при определении разряда батареи (опционально, функцию можно отключить, см. табл.4, параметр №23).

** - опционально, отправку SMS можно отключить, см. табл.4, параметр №16.

*** - опционально, только если установить значение «2» параметра №23.