НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»

IP- коммуникатор

ПАСПОРТ
САПО.425951.003-01ПС

Сертификат соответствия
С-RU.ПБ01.В.03044

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1

IP-коммуникатор версии 1.3 (далее – коммуникатор) интегрированной системы безопасности (ИСБ) «Лавина» предназначен для использования в составе приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных «Гранит-3,-5,-8,-12 (USB) с коммуникаторами» и «Гранит-3Р,-5Р,-8Р,-12Р (USB) с коммуникаторами».

Коммуникатор обеспечивает передачу извещений по сетям TCP/IP от объектовых приборов «Гранит-3(Р),-5(Р),-8(Р),-12(Р) (USB) с коммуникаторами» на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и имеет возможность для удалённого программирования этих приборов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 2

Обозначение	Наименование	Количество
САПО.426477.065-02	IP-коммуникатор	1
САПО.685621.058	Жгут	1
-	Саморез-винт 2-01.016 3×12 ГОСТ 11650	1
САПО.425951.003-01ПС	Паспорт	1

УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА 3

Подключение коммуникатора к прибору осуществляется при помощи жгута САПО.685621.058.

Порядок установки и подключения коммуникатора

- Отключите питание прибора 220В, снимите крышку, отключите аккумулятор;
- Снимите плату контроллера прибора;
- Установите коммуникатор (рис.1) в корпус прибора (рис.2);
- Подключите коммуникатор к плате контроллера прибора – рис.3, 4;
- Установите плату контроллера на место;
- Подключите к разъёму XS3 коммуникатора Ethernet-кабель, предварительно продев его в отверстие в корпусе для ввода соединительных линий;




Рис.1 Внешний вид коммуникатора. Расположение разъёмов XS2, XS3




Рис.2 Расположения мест для установки коммуникатора в корпусе прибора




Рис.3 Подключение жгута




Рис.4 Схема электрическая подключения

Настройка коммуникатора

Программирование настроек коммуникатора производится в составе прибора с помощью программы «Конфигуратор Гранит (Лавина)» версии 3.X.X и выше или программного обеспечения (ПО) АРМ Администратора, АРМ Инженера ИСБ «Лавина» версии 6.3.X и выше. Подробно о программировании коммуникатора можно ознакомится в руководстве по эксплуатации на приборы «Гранит-3,-5,-8,-12 (USB) с коммуникаторами», «Гранит-3P,-5P,-8P,-12P (USB) с коммуникаторами» или в меню «Помощь» → «Справка» ПО АРМ Администратора системы «Лавина».

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

IP-коммуникатор соответствует конструкторской документации, признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____ Штамп ОТК

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 3 года.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя коммуникатора. На коммуникаторы, имеющие механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки коммуникатора. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи: _____ Название торгующей организации: _____ МП

7 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сервисный центр **тел.: (383) 363-98-67** **e-mail: support@arsenalnpo.ru**
Техническая поддержка **тел.: 8-800-200-00-21** **skype: arsenal_servis**
Россия, 633010, Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12 **(многоканальный)** **skype: lavina_arsenal**

НПО «Сибирский Арсенал» тел.: (383) 240-85-40 e-mail: info@arsenalnpo.ru
Россия, 630073, г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а www.arsenal-npo.ru

08.04.2015г