ППК Карат с БИУ TFT, ППК Карат-М с БИУ TFT

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ / ПОЖАРОТУШЕНИЯ



ИНСТРУКЦИЯ по использованию автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) / пожаротушения (АУПТ).

1. АУПС объекта выполнена с использованием автоматических пожарных извещателей, установленных в помещениях, извещателей пожарных ручных, установленных на путях эвакуации и прибора приёмно-контрольного (ППК) Карат с БИУ TFT.

2. Войти в режим МЕНЮ (как на фото) нажатием кнопки МЕНЮ. Для взятия раздела под охрану необходимо на сенсорном экране нажать кнопку ВЗЯТЬ, набрать номер раздела, нажать кнопку ВВОД.

3. Для снятия раздела с охраны необходимо на сенсорном экране нажать кнопку СНЯТЬ, набрать номер раздела, нажать кнопку ВВОД.

4. Прибор Карат с БИУ TFT имеет резервное питание. Время работы в дежурном режиме не менее 24 часов, в режиме тревоги (ПОЖАРА) – не менее 3-х часов.

5. Оповещение о пожаре в помещениях включается автоматически, при срабатывании автоматических пожарных извещателей или при нажатии на ручного пожарного извещателя.

6. Пожарная сигнализация работает круглосуточно в автоматическом режиме.

7. При обрыве или замыкании в пожарном шлейфе индикатор «НЕИСПР» загорается красным цветом, а внутренний звуковой сигнализатор дублирует данное событие голосом.

8. При пожаре в контролируемых помещениях индикатор «ПОЖАР» загорается красным цветом, а внутренний звуковой сигнализатор дублирует данное событие голосом.

9. Чтобы перепоставить все ранее поставленные на охрану ШС (например, при ложном сообщении о пожаре) необходимо нажать на сенсорном экране кнопку ПЕРЕПОСТ.

10. Все возникающие события фиксируются в журнале событий прибора с указанием времени. Просмотр журнала может осуществляться в любое время. Для просмотра нажмите на кнопку ЖУРНАЛ.

11. Во всех случаях неисправности АУПС необходимо сообщать в техническую службу обслуживающей организации для принятия мер по её устранению.

Проектирование, монтаж и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, видеонаблюдения и контроля доступа.
(383)- 240-88-87.

(c) Лебедев А.Н. 2014 г.