

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



ИНСТРУКЦИЯ

по пользованию АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АУПС) И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

1. АУПС объекта выполнена с использованием прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного (ППКУОП) «Гранит-2,-4».
2. ППКУОП автоматически переходит на питание от резервного источника при пропадании напряжения сети. Сигнал «Тревога» при этом не выдается. Время работы от резервного источника питания в дежурном режиме не менее 24-х часов, в режиме «Пожар» - не менее 3-х часов.
3. ППКУОП регистрирует срабатывание пожарных извещателей, установленных в защищаемом помещении в пожарном шлейфе.
4. ППКУОП может работать круглосуточно, при этом индикатор «ШС» в режиме охраны **горит зеленым** цветом.
5. При обрыве или замыкании в пожарном шлейфе индикатор «ШС» **мигает жёлтым** цветом («Неисправность ШП»).
6. При срабатывании одного пожарного извещателя, включенного в пожарный шлейф индикаторы «ШС» и «Пожар» **мигают красным** цветом («Пожар1»). При срабатывании второго пожарного извещателя индикаторы «ШС» и «Пожар» непрерывно **горят красным** цветом («Пожар2»). Внешний звуковой оповещатель издает прерывистый звуковой сигнал **не менее 3-х минут**.
7. Индикатор «Сеть» **непрерывно светится зеленым** цветом при наличии сетевого питания и **не светится** при его отсутствии.
8. Индикатор «АБ» показывает состояние аккумуляторной батареи. **Непрерывным свечением зеленым** указывает на то, что к прибору подключена резервная аккумуляторная батарея и она исправна. **Отсутствие свечения** указывает на отсутствие или неправильное подключение аккумуляторной батареи.
9. **Постановка на охрану и снятие с охраны** производится нажатием на кнопку «Управление» на панели прибора либо касанием электронным ключом охраны порта Touch Memoгу.
10. ППКУОП обеспечивает автоматическую разблокировку двери при срабатывании извещателя в пожарном ШС.
11. ППКУОП обеспечивает защиту от глубокого разряда аккумуляторной батареи, при понижении питающего напряжения до 10,5±0,4 В, прибор переходит в «спящий» режим. Выход из спящего режима возможен только при появлении сетевого питания.

ВАЖНО! Категорически запрещается курить в защищаемых помещениях, т.к. дымовые пожарные извещатели могут реагировать на дым. На период производства строительных, сварочных работ, уборки помещений необходимо защитить пожарные извещатели от пыли и дыма.

Во всех случаях неисправности АУПС сообщить в техническую службу обслуживающей организации.

ДЕЙСТВИЯ

в случае возникновения пожара

1. По телефону экстренной службы пожарной охраны

01

с мобильного 010

1. сообщить адрес, предприятие, этаж, № помещения, что горит, свою фамилию и телефон.
2. Подать сигнал о пожаре голосом.
3. Выключить электроэнергию на распределительном щите.
4. Приступить к тушению первичными средствами пожаротушения.
5. Сообщить (в нерабочее время) руководителю организации о пожаре.
6. Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей.
7. Встретить прибывающие пожарные подразделения.

Проектирование, монтаж и техническое обслуживание ООО «Системы безопасности»
(383) 240-88-87 e-mail: info@arsenalnpo.ru